



Megasquirt EX pinout:

- 1,2: Injector bank 0 output
- 3,4: Injector bank 1 output
- 5: +12V supply
- 6: Ign signal, cyl. 2 & 3
- 7: Ign signal, cyl. 1 & 4 or Idle control
- 8: Fuel pump relay
- 9: 5V reference
- 10: Throttle position sensor
- 11: Coolant temp sensor
- 12: Intake temp sensor
- 13: Lambda sensor
- 14: Crank phase sensor
- 15: Timing/phase sensor ground
- 16: Timing sensor

Megasquirt EX pinnijärjestys:

- 1,2: Suutinpankki 0
- 3,4: Suutinpankki 1
- 5: +12V käyttöjännite
- 6: Sytytysohjaus, sylinterit 2 ja 3
- 7: Sytytysohjaus, sylinterit 1 ja 4, tai tyhjäkäyntisäätö
- 8: Bensapumpun rele
- 9: 5V anturiulostulo
- 10: Kaasuläppäpotikka
- 11: Moottorin lämpöanturi
- 12: Imuilman lämpöanturi
- 13: Lambda-anturi
- 14: Kampiakselin vaihe (sylinteriparin tunnistus)
- 15: Ajoitusanturien maa
- 16: Ajoitusanturi

